

Códigos de longa distância Internacionais

Austrália	61
África do Sul	27
Alemanha	49
Áustria	43
Bélgica	32
Brasil	55
Canadá	1
China	86
Espanha	34
EUA	1
Finlândia	358
França	33
Grécia	30
Holanda	31
Hong Kong	852
Inglaterra	44
Itália	39
Japão	81
Noruega	47
Portugal	351
Rússia	7
Suécia	46
Suíça	41
Taiwan	886



TELEFONES PARA SUPORTE

Rio de Janeiro (24 X 7)
55 21 2422-9300

São Paulo (24 X 7)
55 11 3253-0077

Instruções Satélite



Press Cell
SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO MÓVEL

Carregar a bateria

Conecte o carregador a uma fonte de energia e o microconector USB à sua porta situada na base do telefone.



Ligar o aparelho

Mantenha pressionada a tecla vermelha até que a tela se acenda. Para desligar o aparelho, mantenha pressionada a tecla vermelha até que a tela se apague.



Estabelecer a conexão com o satélite

Vá para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, e aponte a antena do telefone para cima. Quando você estabelecer conexão com o satélite, o canto superior esquerdo da tela exibirá 'Inmarsat'. É necessário que haja pelo menos duas barras de sinal para efetuar e receber chamadas.



Nota: para que você possa fazer uma chamada, o telefone precisa de uma posição de GPS, para que possa ser localizado pelo satélite. Isso ocorre automaticamente, mas, se for necessária uma nova posição de GPS, será exibido o ícone . Leve o telefone para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, até que o ícone desapareça.

Como receber chamadas:

Informe o numero do telefone do telefone como vem apresentado no aparelho.

Ex. Global: + 870 776 111 111
Do Brasil Ex.: 00 XX 870 776 111 111

Para fazer chamadas

Para celular e para telefone fixo o modo de fazer chamada é o mesmo. Digite o numero no formato internacional completo, discando o "+", o código do país, o código de área (sem o "0" inicial) e o número do telefone.

Ex.: + 55 21 2422 9300

Para efetuar chamadas intermeccionais o modo de discagem é o mesmo informado acima.

Atender uma chamada:

Quando o telefone tocar, pressione a tecla verde . Lembre-se de que, para atender uma chamada, você precisa estar conectado ao satélite com a antena do telefone apontando para cima.

Ouvir correio de voz:

Mantenha pressionada a tecla para se conectar automaticamente ao correio de voz.

Você também pode ligar para: + 870 772 001 899 e pressionar a tecla .

Enviando SMS:

Na tela inicial pressione MENU > MENSAGENS > NOVA MENSAGEM > MENSAGEM DE TEXTO.

No campo "P/" inserir o número de telefone de destino e no campo seguinte inserir a mensagem desejada com **limitação de 160 caracteres.**

Após pressione OPÇÕES > ENVIAR.

Enviando e-mail:

Na tela inicial pressione MENU > MENSAGENS > NOVA MENSAGEM > MENSAGEM DE E-MAIL.

No campo "P/" inserir o endereço de e-mail de destino e no campo seguinte inserir a mensagem desejada com **limitação de 160 caracteres.**

Após pressione OPÇÕES > ENVIAR.

OBS.: As mensagens serão entregues com destinatário proprietário do telefone Isat Pro, e não com o e-mail profissional/pessoal do usuário.

Ex.:

[numero_da_linha]@message.inmarsat.com